

OZONE GENERATOR



カケル



3

オゾンとUV
Wのチカラでクリーンな環境に。



紫外線オゾンランプ方式
オゾンジェネレーター

エアボーン 15

紫外線オゾンランプ方式で、**窒素酸化物**の生成が少ないオゾン発生器です。またランプは**紫外線**も同時に発生させていますので、お部屋の空気をきれいにして排出します。**オゾン**は消臭効果も高くお部屋の嫌な臭いも軽減。生成されるオゾンの原材料は空気中の酸素ですから、コストはかかりません。生成された**オゾン**は時間が経てば**自然に酸素へ戻ります**ので、長時間オゾンが残留することなく**安全**です。防錆性に優れたステンレス本体カバーで、清潔感を保ちます。



吹出風量が108m³/hの
大容量でオゾンの到達高さは3m以上です。

床置きでの運転でもオゾンが天井まで届き、
その後は広範囲に拡散するので素早く
効果を発揮します。



● 製品仕様

名 称	紫外線オゾンランプ方式オゾン発生器 エアボーン15
寸 法	W414×H277×D90mm
重 量	3.5Kg
電 気	100V/0.6A/33W
O ₃ 発生量	150mg/h
吹出風量	108m ³ /h

- 製品についてはその外観、仕様等について予告なく変更する場合があります。
- 本機器を稼働中に排気口を覗き込んだり、極めて近くで呼吸をすることは避けてください。
- 本機器の使用に於いては、電源タイマーを使用することをおすすめいたします。

● 運転時間の目安

単位:分

	部屋の広さ					
	10m ²	20m ²	30m ²	80m ²	160m ²	250m ²
エアボーン15	3	10	30	60	120	180

- 温度、湿度、臭いの量、臭いの質により効果を挙げる時間に時間に差がある場合があります。
- 面積は天井高さを2.4mとして設定しております。

オゾンは微生物の殺菌やウイルスの不活性化に高い有効性が文献で確認されております。¹⁾
上記の表、青文字の部屋の広さで4時間以上使用されると感染症伝染の予防が期待できます。

1) 神力就子:新版オゾン利用の新技术、第4章、サンユウ書房、平成5年

株式会社 東京齒材社

お問い合わせ先：商品センター

〒110-0004 東京都台東区下谷3-13-5 TYセンタービル 4階

TEL: 03-3874-5077 FAX: 03-3874-5019

EMAIL: info-web@shizaisha.co.jp

www.shizaisha.co.jp

製造元：極光電気株式会社

〒114-0021 東京都北区岸町1-9-15

TEL: 03-3900-7845 (代表) FAX: 03-3907-3619

* 本カタログに掲載している内容は、予告なく変更される場合があります。* 本カタログ中の製品の色彩は印刷のため実物とは多少異なることがあります。